



COSYWORLD®

Sync-Kabel Cosy2Go

NL

Handleiding

Handleiding

1	De producten in deze handleiding	2
2	D-synchromodus (parallelsturing) van twee Cosy2Go-frames	3
3	Belangrijke aanwijzingen voor het gebruik en de veiligheid	4
3.1	Symbolen als wegwijzer in deze handleiding.....	4
3.2	Veiligheidsinstructies: Gebruik van de Cosy2Go-frames	4
4	EU-conformiteitsverklaring/ CE-Dol-conformiteit	7
5	Afvalverwijdering.....	7
6	Overige	8

1 De producten in deze handleiding

Voor het verstellen van meubels, banken, matrassen, bedden of lattenbodems wordt de aandrijftechnologie van OCTO Actuators GmbH (Germany) gebruikt. De hoogwaardige Cosy2Go-onderveringen bieden je de hoogste kwaliteit en talrijke voordelen.

In deze handleiding hebben wij het over 2M-systemen. De “M” is de motor en het getal is het aantal motoren. 2M betekent dat het hier gaat om een aandrijfsysteem met twee motoren.

De Cosy2Go Dual Sync-kabel is uitsluitend geschikt voor de Cosy2Go-2M-motorframes van Cosyworld.

Voor meer gegevens en bijzonderheden ga je naar onze internetsite, www.cosyworld.com, of neem je contact op met je dealer (verkoper) of onze Service onder telefoonnummer +49 (0) 30 9599967 80.

Ben je zelf dealer en wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met onze Partner-service onder telefoonnummer +49 (0)30 9599967 83 of via e-mail aan b2b@cosyworld.com.

Bij het gebruik wensen wij je veel plezier met ons product “Made in Germany”.

2 D-synchromodus (parallelsturing) van twee Cosy2Go-frames

De Dual-Synchro-kabel van Cosyworld maakt de parallelsturing van twee elektrische lattenbodems van de Cosy2Go-serie mogelijk. De Dual-Synchro-kabel kan eenvoudig op de motorcontactdozen van de twee motorframes worden aangesloten en met de betreffende draadloze ontvangers worden verbonden. Aansluitend kun je de frames synchroon als één niveau besturen.



Dual Synchro-kabel 6P art. 6354

1 Trek de stekker van de draadloze ontvanger eruit

Verwijder bij de beide Cosy2Go-onderveringen de draadloze ontvanger uit de betreffende bus op de motor. Houd daarbij het stekkerhaakje ingedrukt en trek de stroomstekker er voorzichtig uit.

2 **A** Synchro-kabel insteken

Verbind de beide motoren van de lattenbodem met de Dual Synchro-kabel. Dat gebeurt via de eerder vrijgemaakte aansluitingen van de besturingseenheden. Leg tot slot de kabel op een wijze dat je deze via de schroefmogelijkheid op het verdelerblok telkens aan de linker- en rechterbedheft kunt vastschroeven.

3 **B** Draadloze ontvanger insteken

Steek telkens op een verdelerstuk (links en rechts) van de Dual Synchro-kabel de stekker van de draadloze ontvanger erin. Nu kun je telkens links of rechts aan het bed de draadloze handzender (A of B) voor het verstellen van het bed gebruiken. Nooit samen. De als eerste ingedrukte handzender/handschakelaar heeft voorrang.



In de D-synchromodus kan bij het verplaatsen, afhankelijk van de betreffende belasting op de ene of de andere bedzijde, een offset van beide bedzijden tijdens het verplaatsen ontstaan. Dat is geen reden voor een klacht. Als er een offset ontstaat, dan beweeg je parallel tot aan de bovenste positie en dan weer omlaag.

3 Belangrijke aanwijzingen voor het gebruik en de veiligheid

3.1 Symbolen als wegwijzer in deze handleiding

Symbool	Signaalwoord	Betekenis
	Gevaar	Het symbool met een bliksemflits waarschuwt voor elektrische stroom.
	Waarschuwing	Waarschuwing voor mogelijk licht lichamelijk letsel of mogelijke materiële schade
	Belangrijke aanwijzing Belangrijke tip	Hier wordt een voor de werking belangrijke aanwijzing of tip gegeven.
	Afvalverwijdering en milieubehoud	Dit symbool geeft de aanwijzing dat het afval van batterijen, motordelen, netvoedingen en overige elektronische apparaten niet via het huisvuil mag worden weggegooid, maar alleen via de gemeentelijke inzamelpunten.

3.2 Veiligheidsinstructies: Gebruik van de Cosy2Go-frames



Vóór het aansluiten van de besturing op het stroomnet vergelijk je de spanning van het stroomnet met de invoerspanning die op het typeplaatje van de besturing is vermeld. Het typeplaatje bevindt zich aan de onderzijde van de besturing.



De netspanning en de invoerspanning op het typeplaatje moeten identiek zijn. Wanneer dat niet het geval is, mag de besturing niet op het stroomnet worden aangesloten. Neem in dat geval contact op met de leverancier.



Om letsel of beschadigingen te vermijden, mag de techniek alleen worden bediend, wanneer er geen mensen of dieren onder de lattenbodem (bed) of voorwerpen tussen de opgetilde (of platte) aandrijfeenheid en het frame aanwezig zijn.



Let erop dat er zich geen ledematen of voorwerpen in de onmiddellijke omgeving van de hendel of lijnen mogen bevinden (beknellings- en intrekgevaar).



Bescherm het complete systeem tegen vochtigheid. Het mag ook niet gedurende langere tijd aan directe zonnestraling worden blootgesteld.



Let erop dat de stroomstekker altijd vrij toegankelijk is om deze bij gevaar snel eruit te kunnen trekken. Ook de netaansluitkabel moet vrij zijn. Let op het volgende:



De netaansluitkabel dient eenmaal per jaar op herkenbare beschadigingen te worden geïnspecteerd.



Vanwege het gevaar voor een elektrische schok mag een beschadigde netaansluitkabel alleen door de fabrikant, zijn klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen.



Let erop dat de draadloze bediening alleen bij visueel contact met het bed mag worden gebruikt (bijv. niet vanuit de aangrenzende ruimte).



Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf een leeftijd van acht (8) jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en/of kennis, wanneer er toezicht op hen wordt gehouden of wanneer ze met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat werden geïnstrueerd en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.



Personen met een hartaandoening of een pacemaker dienen het gebruik uitdrukkelijk door een arts te laten goedkeuren.

Als je de aandrijftechniek gedurende een langere periode niet gebruikt, dan verwijder je de handschakelaar/handzender teneinde ongeoorloofd gebruik door (bijvoorbeeld) kinderen te voorkomen.

Ook dien je voor je veiligheid een functietest uit te voeren, voordat je deze opnieuw gebruikt. Verplaats daarvoor alle verstelgedeeltes eenmaal volledig omhoog en omlaag.



Het systeem mag alleen door bevoegd, geschoold personeel worden geopend of gerepareerd!



Eigenmachtige reparaties en veranderingen sluiten de aansprakelijkheid van de fabrikant voor daaruit resulterende schade uit! Bij het negeren van deze richtlijnen kunnen er gevaarlijke situaties voor personen ontstaan.

Let er bij transport- of onderhoudswerkzaamheden, enz. op dat de lijnen, kabels en/of ommantelingen weer volgens de voorschriften worden gelegd/geplaatst.



Het systeem mag alleen met de voor het gebruik bedoelde en geleverde originele componenten worden gebruikt. Dat geldt voor de mechanische componenten evenals voor de besturingen en de netvoedingen.

4 EU-conformiteitsverklaring/ CE-Dol-conformiteit

De EU-conformiteitsverklaring wordt door Cosyworld GmbH in het kader van de machinerichting ten opzichte van de producent en handelspartner in overeenstemming met de toepasselijke richtlijnen verstrekt:

De verklaring betreffende de conformiteit is bij fabrikant gedeponeerd.
Verantwoordelijke voor de documentatie: Cosyworld GmbH



Scan voor het oproepen van de
EU-conformiteitsverklaring of QR-code.

5 Afvalverwijdering



Het symbool op het product of zijn verpakking verwijst ernaar dat het product niet via het normale huisvuil mag worden weggegooid.



Gebruikers zijn verplicht om oude apparaten bij een inzamelpunt voor oude elektrische en elektronische apparaten in te leveren. De gescheiden inzameling en reglementaire afvalverwijdering van uw oude apparaten levert een bijdrage aan het behoud van de natuurlijke hulpbronnen en garandeert de terugwinning die de gezondheid van de mens

beschermt en het milieu ontziet. Informatie over waar je inzamelpunten voor je oude apparaten vindt, is verkrijgbaar bij je gemeente. Informatie volgens § 18 van de Duitse wetgeving op batterijen (Batteriegesetz, BattG). Let erop dat je je oude batterijen/accu's, zoals de wetgever dat voorschrijft, bij een gemeentelijk inzamelpunt inlevert of in winkel op locatie afgeeft. Afvalverwijdering via het gewone huisvuil is verboden en is een overtreding van de Duitse wetgeving op batterijen. Je kunt je producten gratis inleveren.

Onze systemen zo zijn ontwikkeld dat de componenten die bij de afvalverwijdering moeten worden ingeleverd, gemakkelijk kunnen worden gescheiden. De EAR-verordening (EAR-registratienummer) wordt in acht genomen en door de verkoper (dealer van de eindafnemer) toegepast.

6 Overige

Voor meer informatie adviseren wij je onze informatie op het internet: **www.cosyworld.com**

Contactgegevens: Cosyworld GmbH, Jägerstraße 54, 10117 Berlijn

Klantenservice:

Tel. +49 (0)30 95 99 96 780

E-mail: info@cosyworld.com

Dealerservice:

Tel. +49 (0)30 95 99 96 783

E-mail: b2b@cosyworld.com



www.cosyworld.com

Contact

Cosyworld GmbH
Jägerstr. 54, D-10117 Berlin

Customer service

Phone +49 (0) 30 9599967 80
E-Mail: info@cosyworld.com

Dealer service

Phone +49 (0) 30 9599967 83
E-Mail: b2b@cosyworld.com